



- J6 - připojit napájecí napětí odkvětší než požadované výstupní o 2V) až dle výrobce 40Vss
- P1 - slouží k nastavení napájecího napětí jak TLF tak AKU
- JP2 - propojka slouží k připojení či odpojení LED ke kontrole napájecího napětí
- J3 - konektor je stupňi poplachový reagující na minus
- J2 - propojka slouží k zapojení či vyráždění externí LED nebo LED na DPS - signalizace komunikace
- D2 - konektor slouží k připojení externí LED (komunikace do přístrojovky auta)
- JP1 - slouží k připojení záložního akumulátoru-před připojením musí být aku nabitý!
- J1 - slouží k připojení TLF - svorky jsou popsane
- J4 + J5 kontakty relé